

LogiDry-Mehrraumausführung

Anschluss Innensensor mit Adapter am Sensorumschalter



Anschluss Außensensor mit Adapter an der Steuerung

